

Guía configuración Enchufe Wifi inteligente

09045





En esta guía se detalla cómo realizar la conexión a la red del enchufe Wifi inteligente, de modo que se seguirán los siguientes pasos con imágenes de apoyo con tal de facilitar su configuración y llevar con éxito la operación:

1) Descargar la aplicación Wisen y registrase/iniciar sesión para entrar dentro de la App





de alimentación, mantenga tor durante 5 segundos, al estado de la red de distrib. nchufe o el enchufe no está a imagen, prevalecerá la

2) Agregar dispositivo y red de distribución para comenzar su vinculación a la red.

=	+ Agregar dispositivo	Agregar dispositivo
 		Red de distribución Wi-Fi Abra el Wi-Fi, conecte el dispositivo
Estado del equ 🗾 0 en línea	0 desconect	

3) Seleccionar el equipo "Enchufe" de manera que se conectará el enchufe a la instalación eléctrica y se mantendrá aproximadamente el botón de encendido 5 segundos, de manera que el símbolo Wifi empiece a parpadear y entre así en modo vinculación, entonces se seleccionará la opción de que se "confirma que el indicador está parpadeando.

 Selección de tipo de equip 	00	<	Agregar dis
Enchufe Enchufe	>		
		1. Conec presiona el dispos 2. Si el in en confo instrucci	te a la fuente de ali do el interruptor d'ul itivo ingrese al esta dicador de enchufe rmidad con la imag ón del producto



 Se seleccionará a que red Wifi que quiere vincular el interruptor ingresando también su contraseña y se seleccionará "Determinar".

5) La aplicación comenzará a vincular el

dispositivo con la red Wifi

seleccionada

Cambiar large de source de

Agregar dispositivo

Ya vinculado el enchufe Wifi, el proceso se dará por finalizado, en cambio si se detectara cualquier error, seguir los pasos que se marcan a continuación:

6) Dando error al vincular el dispositivo se seleccionará la opción "*Prueba de compatibilidad*" con lo que se ingresa de nuevo la red Wifi a vincular con su contraseña.

Error al conectar(vZn4U0)	K Modo de compatibilidad
1.Conexión de Wi-Fi de APP:Conectado 2.Conexión Wi-Fi del equipo:No conectado 3.Nodos:Nudos de Europa y África (?) 4.Estado del nodo: Estado de API Canal de APP X	
Ver el motivo de error	Wi-Fi actual: Cambiar la red
PRUEBA EL MODO DE COMPATIBILIDAD	DETERMINAR



7) Se selecciona la opción "Para conectar" para conectarse directamente a la señal Wifi del enchufe, forzando así la conexión del dispositivo, con lo que se elige la red "SmartDevice" y se conecta a ella

<	< Modo de compatibilidad			
<	∞o中国移动 ♥ Settings	14:54 WLAN	@ 1 8	70%
	WLAN			
✓ 5	martDevice-	xxx	-	? ()
c	HOOSE A NETWO	₹K		₹ (Î)
1. Conect como se (Si no pu redistribuy	e el teléfo muestra e ede encon a la red)	ono celu en la figu trar la red	lar a la ıra corresp	ondiente,
2. Regres agregand	e a esta / o equipo	APP para	a contii	nuar
	Solo adm	ite redes '	Wi-Fi 2.4	4G
	PAR	A CONE	CTAR	

← Wi-Fi	
Wi-Fi	
Wi-Fi+ Experiencia de Internet mejorada	No >
REDES DISPONIBLES	
Conectado	
SmartDevice-B5A5 Guardada	(((-

 Una vez ya conectados a la red del enchufe, saltará el aviso de que se regrese a la aplicación, con lo que se entrará de nuevo en ella dando atrás en el móvil/tablet.

REDES DISPONIBLES	
SmartDevice-B5A5 Conectado	(((•
Guardada, cifrada	(((:-
Cifrada	
Cifrada	(((;•
Cifrad SmartDevice-B5A5 equipos conectados, regrese a la App de Wisen para el	() ?
XERA siguiente paso.	((•

9) De vuelta a la aplicación se da la opción de "*Agregar*" la señal Wifi del enchufe y la aplicación ya forzará a vincularla. Finalmente, ya se completa la operación.





10) El interruptor Wifi ya vinculado aparecerá en la pagina de inicio, viendo se esta conectada y activada, dentro del enchufe se podrá realizar conexiones y desconexiones automatizadas con rangos de horarios semanales.

≡	+ Agregar dispositivo	<	Socket-A5
			Calendario de cita Actualmente no hay ninguna cita
Estado del equ 🗖	1 en línea 🔲 0 desconect		
Socket-A5			Nuevo control de grupo >
En línea		c	errado Calendario de cita